

Android スマートフォン用 Viewla 視聴用アプリケーション

mCamView for Android

取扱説明書



mCamView for Android のインストール方法

目	次	
1.	m	CamView for Android のインストール方法1
2.	m	CamView 画面の説明3
3.	カ	メラを登録する
4.	カ	メラの映像を見る6
I		カメラの映像を見たい6
I		カメラのレンズを動かしたい
I		カメラの映像をズームしたい
I		Android 端末本体に録画したい8
I		Android 端末本体に録画した映像を再生したい9
I		Android 端末本体に録画した映像を削除したい10
I		カメラ映像の写真を撮りたい11
I		カメラからアラームを鳴らしたい11
I		カメラ側に話しかけたい12
I		カメラの再生を止めたい12
5.	カ	メラリストの操作13
I		カメラ名を変更したい14
I		カメラリストに登録したパスワードを再入力したい 1 4
I		プッシュ通知を受け取りたい15
I		SD カードに録画したファイルを再生したい16
I		SD カードに録画したファイルを削除したい17
I		温度チャートを見たい17
6.	ス	、トリーム設定の操作18
I		カメラの回線速度を変えたい19
I		カメラの画質を変えたい20
I		カメラの音声をオフにしたい 2 1
I		カメラの音が聞こえない21
7.	映	像設定の操作
I	-	光の強さを調節したい

	画像の鮮明さを調節したい 2 4
	映像を映す場所に合わせて設定したい 2 5
	日時表示を消したい 2 6
	映像を上下反転させたい26
	レンズを左右上下に動かないようにしたい 2 7
	LED ランプの表示を消したい 2 8
	昼間または夜間モードにする時間を決めたい29
	SD カードまたは NAS が録画中か確認したい
8. ナ	リメラ設定の操作
	カメラの接続状態や IP アドレスを確認したい
	カメラの IP アドレスを固定したい32
	Wi-Fiの設定をしたい33
	PPPoE の設定をしたい 3 4
	動体検知、人体感知の設定をしたい35
•••	動体検知、人体感知の設定をしたい35 ・ メール通知の設定をしたい
*	動体検知、人体感知の設定をしたい35 ・ メール通知の設定をしたい
••• * *	 動体検知、人体感知の設定をしたい
* * *	 動体検知、人体感知の設定をしたい
* * * *	 動体検知、人体感知の設定をしたい
* * * *	 動体検知、人体感知の設定をしたい
* * * * *	 動体検知、人体感知の設定をしたい
* * * * *	 動体検知、人体感知の設定をしたい
* * * * *	 動体検知、人体感知の設定をしたい
	 動体検知、人体感知の設定をしたい
	 動体検知、人体感知の設定をしたい

mCamView for Android のインストール方法

1. mCamView for Android のインストール方法

- 1) [Play ストア] をタップします。
- 2) 画面上部の検索バーをタップし、 「mCamView」と入力して検索します。





- 3) mCamView のアプリが表示されたら 4) [インストール] をタップします。 タップします。





mCamView for Android のインストール方法

5) [同意する] をタップします。



6) [OK] をタップすると、常に最新の mCamView を使用できます。



7) [開く] をタップすると、 mCamView が起動します。



インストールが終わると、
 ホーム画面にアイコンが表示され、
 タップするとアプリが起動します。



2. mCamView 画面の説明

①カメラの追加 (→p.4,5)

②カメラリスト

追加したカメラの一覧が表示されます。 ②のボタンをタップすることでメニューが 表示されます。(→p.13)

③mCamView メニュー



Android 端末に録画した映像を再生 または削除できます。(→p.9, 10)



追加したカメラの一覧が表示されま す。



端末と同じネットワーク内のカメラ ID を表示します。(※下部参照)



QR コードを利用して、Wi-Fi の接続 ができます。 (→ p .48)

使用中のアプリケーションのバージ ョンが表示されます。



◆〈同じネットワーク内〉とは?

PC、スマートフォン、タブレット等がカメラと同じルーターに接続されている状態のことです。状態の図例は以下を参照してください。



3. カメラを登録する

インストールされたアプリ、 2
 [mCamView]をタップして起動します。



2) mCamView のタイトル画面が 動します。 表示されます。



画面左上の[+]マークを
 タップします。



カメラの追加画面が開きますので、
 以下の必須項目を入力します。



●パスワード…視聴用パスワード
 ※ID とパスワードは
 [ID/パスカード] に記載されています。

5)入力後に [OK] をタップします。



6) カメラリストに、登録したカメラ名が 表示されます。



◆カメラの追加画面の詳細設定



●サムネイルの自動更新 オンにすると、映像を見ていた際の、 最後の画像がカメラリストに表示されます。



- ストリーミングタイプ
 Android では [モバイル] のみ選択可能です。
 モバイル用回線速度になります。
 (→p.19)

 管理者パスワード保存
 [オン] にすると、設定変更時の
 管理者パスワードの認証入力が
 初回入力後、不要になります。

 ※管理者パスワードの初期値は
 ユーザー名:admin
 - パスワード:空白(なし)です

4. カメラの映像を見る

- ➡ カメラの映像を見たい
- 1) 視聴したいカメラ名のアイコンを タップします。



3) カメラ映像が再生されます。

テス

快健 : 6 fps 音声 : オフ 上下/左右 : Yes





4)端末を横にすると、映像が回転し 大きく表示されます。 端末を縦に戻すと、元の表示に戻ります。

.04

[※]端末の回転をロックしている場合、 表示は変わりません。



カメラの映像を見る

カメラのレンズを動かしたい



◆再生中の操作◆

再生中の画面で指を上下左右にスライド するとパン・チルトの操作ができます。 (対応機種:Viewla IPC-07w/05w)

➡ カメラの映像をズームしたい



◆再生中の操作◆

ズームしたい映像の上で、 2本の指を互いに遠ざけます。



ズームした画面を元に戻すには、 映像の上で 2 本の指を互いに近づけます。

カメラの映像を見る

- ➡ Android 端末本体に録画したい
- ※弊社は、Android 端末への録画を推奨しておりません。 録画ファイルが増えることで、端末本体の動作が重くなる可能性があります。 長時間の録画をしたい場合は、micro SD カードへの録画を推奨いたします。
- ※ この録画方法は、**映像を視聴している間のみ有効**です。 mCamView や Android 端末を終了することで録画も停止します。 また、この録画ボタンは SD カード録画や NAS 録画とは連動していません。

をタップすると、
再生中の動画をスマートフォン
本体に録画できます。録画が始まると、

録画ボタンが 🥌 (赤色)に変わります。



録画を止めるときは、再度 🥌 をタップ します。



➡ Android 端末本体に録画した映像を再生したい

- 1) 画面左下部の [録画再生] をタップします。
- 2) 画面上部の [Local Play Back] をタップし ます。



Local Play Back

DropBox

 3)録画が保存されているカメラ名とカメラ ID が表示されます。再生したいカメラ名をタッ プします。



4) 録画が開始された時間が表示されます。再生 したい時間をタップします。



5) 映像が表示されます。画面下部に時間バーが 表示されます。元の画面に戻りたい場合は画 面左上の [切断] をタップします。



- ➡ Android 端末本体に録画した映像を削除したい
- 1) 画面左下部の [録画再生] をタップします。
- 2) 画面上部の [Local Play Back] をタップし ます。



◆フォルダーごと削除する場合

- 3)録画が保存されているカメラ名とカメラ ID が表示されます。 削除したいフォルダーの ② をタップします。
- 4) 削除の確認が表示されますので [OK] をタ ップするとフォルダーが削除されます。



◆それぞれのファイルを削除する場合

- 3)録画が保存されているカメラ名とカメラ ID が表示されます。 削除したいフォルダーの>をタップします。
- 4) 削除の確認が表示されますので [delete] を タップするとファイルが削除されます。



delete		

➡ カメラ映像の写真を撮りたい

をタップすると、
 静止画を撮影・保存することが
 できます。撮影されたデータは、
 スマートフォンの写真保存先に保存されます。



⇒ カメラからアラームを鳴らしたい

(対応機種: Viewla IPC-07w/06HD/06w) ※IPC-06wは別途スピーカー必須

をタップすると、
 カメラ内蔵のスピーカー、または
 接続した外部スピーカーからアラーム音が
 鳴ります。



- ⇒ カメラ側に話しかけたい
- (対応機種: Viewla IPC-07w/06HD/06w) ※IPC-06w は別途スピーカー必須



- 1) 🚺 をタップすると、 ボタンが 🚺 (青色)に変わります。
- 2) 青色に変わっている間、スマートフォン に話しかけると、カメラ内蔵のスピーカ ー、または接続した外部スピーカーから 音声が聞こえます。終了する場合は、再 度マイクボタンをタップします。 ※話しかけている間は、カメラ側の音声は

聞こえません。



マイクのボリュームを調整するバーです。 マイクボタンが青色の間だけ表示されます。

➡ カメラの再生を止めたい

カメラ映像の再生を止めるには、 画面左上の「Disconnect]をタップします。 「Disconnect」が表示されません。 ※再生停止後、カメラリストに戻ります。



端末を横向きにしている場合、 端末を縦向きに戻してから切断します。





5. カメラリストの操作

- カメラリストから、各種設定画面を 選択できます。カメラ名の右側の
 をタップ、もしくはカメラ名を長押し します。
- 2)設定の一覧が表示されます。
 各メニューをタップし、設定に進みます。

①カメラ ID/パスワードの編集

カメラ名、ID、パスワード等の 編集ができます。(→p.14)

②アラーム通知

Android 本体に表示されるプッシュ通知機能の 設定ができます。(→p.15)

③ストリーム設定

モバイル再生時の回線速度、解像度や音声等の 設定ができます。(→p.18~21)

④映像設定

映像の上下反転や明るさ、鮮明さ、周波数等の 設定ができます。(→p.22~30)

⑤カメラ設定

E メールアラームや microSD カードの録画等の 設定ができます。(→p.31~47)

⑥SD カード再生

カメラに挿入した microSD カードに 記録されている録画データを再生できます。 (→p.16,17)

⑦Temperature Chart(温度表)

カメラ周辺の気温記録(24 時間/ 30 日)を 表示できます。(→p.17) (対応機種:Viewla IPC-07w/06HD)

⑧削除

登録したカメラ名をカメラリストから削除 できます。





カメラリストの操作

➡ カメラ名を変更したい

①カメラ ID/パスワードの編集

カメラリストからカメラ名の右側の 🕑 をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から① **[カメラ ID/パスワードの編集]** を選択します。

名前の入力部分をタップし、変更したい 名前を上書きします。入力が後、右上の [更新]をタップします。



➡ カメラリストに登録したパスワードを再入力したい

① [カメラ ID/パスワードの編集]

カメラリストからカメラ名の右側の 🕑 をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から① **[カメラ ID/パスワードの編集]** を選択します。

パスワードの入力部分をタップし、 変更したいパスワードを上書きします。 入力後、右上の[更新]をタップします。

※視聴用のパスワード自体を変更する 場合は、別の操作が必要です。 〈映像を見るパスワードを変更したい〉 (→p.45)

パスワード変更の設定が完了したあと、 カメラリストのパスワードの再入力を 行います。



カメラリストの操作

➡ プッシュ通知を受け取りたい

②アラーム通知

※期間指定や時刻指定などのスケジュールの設定は行えません。

カメラリストからカメラ名の右側の 🕑 をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から②**[アラーム通知]**を選択します。

Android 端末でプッシュ通知を受けたい項目を タップしてオンにします。 設定後、右上の [更新] をタップします。

②-あ)動体検知

動体検知時にアラーム通知が作動します。 動体検知の感度は、④ [映像設定] の (い) [調節] にて設定できます。(→p.27)

2-い) 音声

音声検知時にアラーム通知が作動します。 ※音声検知はプッシュ通知のみ設定可能です。

②-う) 音声感度音声検知感度を設定できます(10 段階)

②-え)人体感知

人体感知時にアラーム通知が作動します。
 人体感知の有効距離は7m以内です。
 (対応機種: Viewla IPC-07w/06HD)

2-お)温度

気温の範囲を設定し、範囲外となった際に アラーム通知が作動します。 ※摂氏/華氏の切り替え、温度範囲の設定が可能





Android 版 mCamView

カメラリストの操作

- ③ストリーム設定 本冊子 p.18~21 参照
- ④ 映像設定 本冊子 p.22~30 参照
- **⑤カメラ設定**本冊子 p.31~47 参照

➡ SD カードに録画したファイルを再生したい

⑥SD カード再生

カメラリストからカメラ名の右側の **>** をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から**⑥ [SD カード再生]** を選択します。

◆再生するデータの選択
 SD カードに録画されたデータの日付が
 表示されます。

- 1) 再生したい日付をタップします。
 5 分ごとの録画ファイルが表示されます。
- 2) 再生したい時間をタップします。



◆再生と停止

録画データが再生されます。再生を終了 するときは [Disconnect] をタップします。 (※再生データの早送りや巻き戻しは できません。)

◆スナップショットの撮影
 カメラマークをタップすれば、再生映像の
 写真をスマートフォン本体に保存できます。



カメラリストの操作

➡ SD カードに録画したファイルを削除したい

⑥SD カード再生

カメラリストからカメラ名の右側の **シ**をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から⑥**[SD カード再生]**を選択します。

◆録画データの消去

- 1) 録画リストが表示された画面右上の[編集] をタップします。
- 消去したい日付をタップします。5分ごとの 録画ファイルが表示されます。
- 3) 消去したい時間を長押します。
- 4) 〈ファイルを削除しますか?〉のメッセージが 表示されたら [OK] をタップします。
 (※消去したデータは復元できません。)



ок

取り消し

➡ 温度チャートを見たい

(対応機種: Viewla IPC-07w/06HD)

⑦Temperature Chart

カメラリストからカメラ名の右側の 📀 をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から⑦ [Temperature Chart] を選択します。

カメラ周辺の気温記録のグラフが 表示されます。

右上の [30Days] または [24Hour] を タップすることで、表示する期間を 30 日間/24 時間を切り替えられます。

左上の [℃] または [℉] をタップする ことで、摂氏/華氏を切りかえられます。



ストリーム設定の操作

6. ストリーム設定の操作

③ストリーム設定

カメラリストからカメラ名右側の **>** をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から③**[ストリーム設定]**をタップします。

③-あ) バンド幅

モバイル端末で視聴する際の回線速度を 設定します。(→p.19)

③-い) 自動

モバイル端末で視聴する際の解像度と フレームレートを設定します。 (※初期設定ではオンです。)(→p.20)

③-う)マイク

カメラ側の音声のオン/オフを選択できます。 (※初期設定ではオンです。)(→p.21)



 ◆ 認証画面について 冬 預設定を再新する場合 		
各 律 設 定 で 史 新 9 る 場 古 、 認 証 の 画 面 が 表 示 さ れ ま す 。	認証	
ここでは、管理者用のユーザー名と	コーザー名	
パスシートを入力し[UK]をタックすると 設定が更新されます。	パスワード	
※初期値 ユーザー名:admin パスワード:なし(空白)	ОК	取り消し
※ 認証画面が表示されない場合 カメラを登録する際に、〈管理者パスワー 認証画面は表示されません。[更新]をタッ	ドを保存〉をオンに プした段階で設定	こ設定していると が反映されます。

➡ カメラの回線速度を変えたい

③ストリーム設定

③-あ) バンド幅

モバイル端末から視聴する際の回線速度を設定し **あ**ます。

() をタップすると回線速度を選択できます。

◆回線速度の変更

回線速度を選択します。
 数値が高いほどカメラ映像が滑らかになりますがデータ転送量は多くなります。
 ※カメラ設置場所の上り回線速度や、視聴時の下り回線速度にあわせて設定してください。

初期値:256Kbps 最低値:32Kbps 最高値:2Mbps (IPC-16w/ 07w/ 06HD) 1.5Mbps (IPC-06w/ 05w)

- 2) 左上の [モバイル設定] をタップし、右上の [更新] をタップします。
- 認証画面が表示されますので、管理者ユーザ ー名とパスワードを入力し [OK] をタップす ると設定が更新されます。(→p.18)





➡ カメラの画質を変えたい

③ストリーム設定

③-い)自動

- 解像度とフレームレートを設定します。 ※初期値:オン
- **オン**:オンの場合、使用している回線速度に合わせて自動で設定されます。
- **オフ**:オフの場合、解像度とフレームレートの変 更欄が表示され、任意の値に設定できます。

♦解像度

をタップすると解像度を選択できます。 設定値が高いほど、鮮明な映像になりますが、 データ転送量は多くなります。

【IPC-16w/ 07w/ 06HD】 最低値:320x240(QVGA) 最高値:1280x800(WXVGA)

【IPC-06w/ 05w】 最低值:320x240(QVGA) 最高值:640x480(VGA)

◆フレームレート

♦画質を変える

- 1) 解像度やフレームレートを選択します。
- 2) 左上の [モバイル設定] をタップし、右上の [更新] をタップします。
- 認証画面が表示されますので、管理者ユーザ ー名とパスワードを入力し [OK] をタップす ると設定が更新されます。(→p.18)





タップすると



最低值:1fps / 最高值:30fps

カメラの音声をオフにしたい

③ストリーム設定

③-う) マイク

カメラが設置されている場所の音声のオン/オフ を設定できます。

※初期値:オン



- **オン:**映像視聴の際、カメラが設置されている場 所の音声が聞こえます。
- オフ:映像視聴の際、音声を出しません。

◆カメラの音声をオフにする

- 1)マイクを [オフ] に設定し、右上の [更新] をタップします。
- 2)認証画面が表示されますので、管理者ユーザ ー名とパスワードを入力し[OK]をタップ すると設定が更新されます。(→p.18)
 - ➡ カメラの音が聞こえない
- ③ストリーム設定
- ③-う) マイク

◆カメラの音声をオンにする

- 1)マイクを [オン] に設定し、右上の [更新] をタップします。
- 2)認証画面が表示されますので、管理者ユーザ ー名とパスワードを入力し [OK] をタップ
 すると設定が更新されます。(→p.18)

※マイクをオンにしているのに聞こえない場合

→Android 本体はマナーモードになっていませんか? マナーモードを解除し、音量を大きく設定してご確認ください。





映像設定の操作

7. 映像設定の操作

④映像設定

カメラリストからカメラ名右側の 🕑 をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から④ **[映像設定]** をタップします。

④-あ)映像

明るさ・鮮明さや暗い場所での感度、 上下反転の設定などを行います。

④-い)調節

パン/チルト制御、カメラ LED ランプ、 動体感知感度の設定を行います。

④-う)夜間コントロール

夜間モードの切り替え設定を行います。 (対応機種: Viewla IPC-16w, 07w, 06HD, 06w)

④-え)カメラ情報

接続ユーザー数や、録画状況、 ファームウェアバージョンを確認できます。

- 設定の一覧から、④-あ)映像をタップします。
- a) カラー(※初期値:カラー) 映像の表示色を設定します。
- b) 明るさ
 映像の明るさを設定します。(→p.23)
- c) 鮮明さ
 映像の鮮明さを設定します。(→p.24)
- d) 暗い場所での感度(※初期値:高)
 暗い場所での感度を3段階で設定します。
 [最高感度]に設定すると、暗い場所での映像が見やすくなります。
- **e) 場所**(→p.25)
- f) 優先順位(初期値:画質優先) 映像再生時に通信が不安定な場合、優先する ものを選択します。
- g) 日時表示映像左上の日時表示を設定します。(→p.26)
- h) ビデオフリップ
 映像の上下反転を設定します。(→p.26)

更新
\triangleright
>
>

[映像設定]の各メニュー設定後、 この画面に戻り、右上の[**更新]**を タップすることで設定が反映されます。

	\frown	
	映像設定	
	+	
u o	カ ラー	>
b	明るさ	
$\overline{}$	5 (標準)	
c	鮮明さ	
d	。 暗い場所での感度	
\sim	高	0
e	場所	\diamond
\sim	屋内映像 (60 HZ)	
IJ	懷 元川県1 <u>1</u> 画質優先	>
g	日時表示 オン	オン
h	ビデオフリップ	閉じる
_	17] U J.	
	あ)[映像] 各メニュー入力後、	

この一覧に画面を戻します。 更に左上の [映像設定] をタップし [映像設定] の一覧に戻ります。 **【更新]** をタップすることで設定が 反映されます。 ➡ 光の強さを調節したい

④映像設定

あ)映像 🔊 b) 明るさ

明るさのレベルを 10 段階で設定します。 数値が大きいほど明るくなります。 ※初期値:5 (標準)

- 1)明るさを設定します。
- 2) 画面左上 [映像] をタップし、更に左上の [映像 設定] をタップします。最後に、画面右上の [更 新] をタップします。(→p.22)
- 認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名 とパスワードを入力し [OK] をタップすると設定 が更新されます。(→p.18)

\frown	_
▶12(明るい)	
9	
8	
7	
6	
● 5 (標準)	
• 4	
3	
2	
● 1 (暗い)	

◆明るさの例(※撮影時の天気:くもり)



➡ 画像の鮮明さを調節したい

④映像設定

あ)映像 (>> c) 鮮明さ

鮮明さのレベルを 10 段階で設定します。 数値が大きいほどはっきりと映ります。 ※初期値:3(標準)

- 1) 鮮明さを設定します。
- 2) 画面左上 [映像] をタップし、更に左上の [映像 設定] をタップします。最後に、画面右上の [更 新] をタップします。(→p.22)
- 3) 認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名 とパスワードを入力し [OK] をタップすると設定 が更新されます。(→p.18)



◆鮮明さの例(※撮影時の天気:くもり)



➡ 映像を映す場所に合わせて設定したい

④映像設定

あ)映像 🅥 e) 場所

映し出す映像の場所に合わせて設定が変更できます。 ※初期値:屋外映像(IPC-16w) 屋内映像(IPC-07w, 06HD, 06w, 05w)

- 1)場所を設定します。
- 2) 画面左上 [映像] をタップし、更に左上の [映像設定]
 をタップします。最後に、画面右上の [更新] をタップします。(→p.22)
- 認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名とパ スワードを入力し[OK]をタップすると設定が更新さ れます。(→p.18)



◆場所の例(※撮影時の天気:くもり)



※電源周波数について(60Hz/50Hz) 地域により電源周波数が異なります。 設定した周波数が異なる場合、右のようなフリッ カー(蛍光灯のちらつき)が発生します。 カメラ設置場所の電源周波数に合わせて設定し てください。



➡ 日時表示を消したい

④映像設定

あ)映像 🌔 g) 日時表示

映像の左上に日時を表示する設定です。



- オン:画面左上に日時、温度を表示します。
 オフ:画面に日時、温度を表示しません。
- 2) 画面左上 [映像] をタップし、更に左上の [映 像設定]をタップします。最後に、画面右上の [更 新] をタップします。(→p.22)
- 認証画面が表示されますので、管理者ユーザー 名とパスワードを入力し[OK]をタップすると 設定が更新されます。(→p.18)



➡ 映像を上下反転させたい

④映像設定

あ)映像 (ゝ) h) ビデオフリップ

映像の上下反転の設定をします。

- 閉じる:標準の映像です。
 上下反転:有効にすると、上下反転します。
 (天井に設置した場合は[上下反転])
- 2) 画面左上 [映像] をタップし、更に左上の [映像 設定] をタップします。最後に、画面右上の [更 新] をタップします。(→p.22)
- 認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名 とパスワードを入力し [OK] をタップすると設 定が更新されます。(→p.18)



戻る

夜間コントロール

カメラ情報

映像設定

映像

い調節

④映像設定

設定の一覧から④-(い)調節をタップします。

[映像設定]の各メニュー設定後、 この画面まで戻り、右上の【更新】を タップすることで設定が反映されます。

- a) パン/チルト制御 (→p.27) (対応機種: Viewla IPC-07w/ 05w)
- **b) LED ランプの状態** (→p.28)
- c) 動体検知感度

動体検知のレベルを10段階で設定します。 数値が低いほど小さい変化を感知します。

1 = 画面全体の1%の変化を検知します。 5 = 画面全体の3%の変化を検知します。

10=画面全体の10%の変化を検知します。



※物体の大きさにかかわらず、映像内での相対的な大きさが基準となります。たとえば、 近くの葉っぱの揺れに反応しても、遠くを通る車には反応しないことがあります。

➡ レンズを左右上下に動かないようにしたい

④映像設定

い) 調節 () a)パン/チルト制御

(対応機種: Viewla IPC-07w/ 05w)

レンズの動きを、可動か固定かを選択します。

- オン:レンズの動きを可動にする。
 オフ:レンズに動きを固定にする。
- 2) 左上の [映像設定] をタップし一覧に戻り、
 右上の [更新] をタップします。(→p.22)



3) 認証画面が表示されますので、管理者ユーザー名とパスワードを入力し [OK] をタッ プすると設定が更新されます。(→p.18)

➡ LED ランプの表示を消したい

④映像設定

い) 調節 (>>> b) LED の状態

カメラ正面の LED ランプの表示を設定します。

- Always turn on:常時ランプを点けます。
 ・常時オフ
 ・ネットワーク接続後にオフ
- 2) 左上の [調節] をタップし一覧に戻り、
 右上の [更新] をタップします。(→p.22)



 認証画面が表示されますので、管理者ユーザー 名とパスワードを入力し[OK]をタップすると 設定が更新されます。(→p.18)

※注意:万が一、カメラがオフラインになった場合、LED ランプの表示方法 で状態を判断できるようにするため、LED ランプを消したい場合は 【ネットワーク接続後にオフ】を推奨しています。 この設定にした場合、カメラがネットワークに正常に接続できてい ないときのみ、LED ランプが点滅します。

④映像設定

設定の一覧から④-(う)[夜間コントロール]をタップします。

- (対応機種: Viewla IPC-16w, 07w, 06HD, 06w)

a) 現在の状況

カメラの現在のモードを表示します。 昼間:昼間モード(カラー映像) 夜間:夜間モード(モノクロ映像)

- ◆モード切り替えを以下から選択します。
- b) 自動

カメラの光センサーで明るさを感知し、自動で 昼間/夜間モードを切替えます。

- c) スケジュール 時間を設定し、昼間/夜間モードを切替えます。
- d) マニュアル 手動で昼間/夜間モードを切替えます。

➡ 昼間または夜間モードにする時間を決めたい

④映像設定 () う)夜間コントロール

- 1) c) スケジュールを選択し、[予定時間夜間モ ードコントロール]の をタップします。
- 2) 夜間モードにしたい時間帯の開始時間と終了 時間を設定し、右上の[OK]をタップします。
- 3)設定したスケジュールが表示されているのを 確認し、右上の[更新]をタップします。
- 4)認証画面が表示されますので、管理者ユーザ
 ー名とパスワードを入力し [OK] をタップす
 ると設定が更新されます。(→p.18)







映像設定の操作

④映像設定

設定の一覧から④-(え)[カメラ情報]をタップします。

a) モデルインデックス

b)接続ユーザー数

現在カメラにアクセスしている人数が表示されます。

- **c) NAS 録画**(→p.30)
- **d) SD カード録画**(→p.30)
- e) ファームウェアバージョン カメラ内のプログラムのバージョンを表示し ます。最新のファームウェアは、p.46 を参照 して下さい。

➡ SD カードまたは NAS が録画中か確認したい

④映像設定 🕥 え)カメラ情報

- c) NAS 録画 / d) SD カード録画
 NAS または SD カードの録画状態が確認できます。
 [録画中] であれば、録画されています。
 - ※ [録画していません] の場合

現在、録画は行われていません。

- ●NAS が正しく接続されていない。 または SD カードが正しく挿入されていない。
- ●NAS または SD カード録画をスケジュールで 設定している。この場合、設定時間以外は [録 画していません] と表示されます。





8. カメラ設定の操作

⑤カメラ設定

カメラリストからカメラ名右側の 📀 をタップ、もしくはカメラ名を長押しします。 設定の一覧から(5) **[カメラ設定]** をタップします。

⑤-あ)情報

カメラの I P アドレスなど、カメラのネットワー ク情報が表示されます。

⑤-い)ネットワーク

カメラの接続(有線/無線)の設定を行います。

⑤-う)スケジュール

E メールアラーム、スピーカーアラーム、SD カー ド録画などの設定を行います。

⑤-え)管理者

映像視聴パスワード、管理者パスワード、日時、 の設定やファームウェアのアップデート、再起動 を行います。

➡ カメラの接続状態や IP アドレスを確認したい

⑤カメラ設定

あ)情報

- ●登録
 登録済み:インターネットに接続できています。
 未登録:インターネットに接続できていません。
- IP アドレス カメラが取得している IP アドレスが表示されます。
- ●ネットワークタイプ

Wired:カメラが有線で接続されています。 Wireless:カメラが無線で接続されています。 (DHCP):IPアドレスを自動取得しています。 (Fixed IP):IPアドレスを固定しています。

カメラ設定
登録
登録済み
IPアドレス
XXX.XXX.XX.XX
ネットワークタイプ
Wired(DHCP)

	カメラリスト カメラ設定
あ	情報
い	🔿 ネットワーク
う	🛆 スケジュール
え	🔷 管理者

 $\label{eq:copyright} Copyright @ Solid-Corporation All Rights Reserved.$

➡ カメラの IP アドレスを固定したい

⑤カメラ設定

い)ネットワーク

カメラを有線接続している場合は 〈有線ネットワーク〉、 カメラを無線(Wi-Fi)接続している場合は 〈WiFi ネットワーク〉で IP アドレスを固定します。

カメラリスト	カメラ設定	
≥ 情報		
🛇 ネット 🛛	ワーク	
有線ネ	ットワーク	\diamond
WiFiネ	ットワーク	۵
アドバ	ンス	\diamond
	1— <i>Ib</i>	
◇ 管理者		

◆有線接続の場合

- 1) 〈有線ネットワーク〉の () をタップします。
- 2) [固定] を選択します。
- 3) (IP アドレス)、(サブネットマスク)、(デフォルトゲ ートウェイ〉、〈DNS サーバー〉を入力します。 ※入力されている値は初期値ですので、変更する必要が あります。
- 4) 右上の [更新] をタップすると、設定が反映されます。(→p.18)

◆無線接続の場合

※カメラが無線接続の場合でのみ設定可能です。

- 1) 〈WiFi ネットワーク〉の 〉 をタップします。
- 2) カメラが接続されている SSID が青色の字で表示され ます。SSID の右端にある ())をタップします。
- 3) [固定] を選択します。
- 4) 〈IP アドレス〉、〈サブネットマスク〉、〈デフォルトゲ ートウェイ〉、〈DNS サーバー〉を入力します。 ※入力されている値は初期値ですので、変更する必要 があります。



カメラ設定 WiFi

О рнср

IPアドレス

固定

カメラ設定

カメラ設定 ធាន IPアドレス O DHCP 固定 IPアドレス 192.168.1.200 サブネットマン 255.255.0.0 192.168.1.1 デフォルトゲー 192 168 100 1 DNS 2 192.168.100.1

➡ Wi-Fiの設定をしたい

⑤カメラ設定

い)ネットワーク >> WiFi ネットワーク

※この設定を行う場合、カメラとルーターを LAN ケーブルで接続し、 カメラをオンライン状態にする必要があります。

1) Wi-Fi にチェックマークを入れます。タップするこ とで切り替えが可能です。



カメラ設定

987654-AB

ABCDE_00000

WiFi

2) オンの状態にすると、接続可能な SSID 一覧が表示 されます。



- ルーターからの電波の強弱
 ※4本以上緑色になっている状態でご使用く ださい。
- 3) 接続したい SSID をタップするとパスワードを入力 する画面が表示されます。SSID のパスワードを入 力し、[OK] をタップします。
 - ※ エラーが表示される場合は、パスワードを再度 ご確認下さい。
- 4) 情報が更新されると接続先の SSID が青字で表示されます。カメラから LAN ケーブルを抜き、LED ランプが赤:点灯、青:点滅となれば設定完了です。
 ※LAN ケーブルを挿したままだと、Wi-Fi 通信は開始されません。



A •1)

A -1)

取り消し

カメラ設定	更新
WiFi 987654-48	~
987654-AB	£ -1)) 🔊
ABCDE_00000	A -11)
3210-WXYZ	A -1)
0123-ABCD	⋳ -11))
その他	0

➡ PPPoEの設定をしたい

⑤カメラ設定

い) ネットワーク \rangle アドバンス

※カメラに直接プロバイダ情報を入力することができます。 但し、この設定をした場合、同じルーターに PC を接続してもイン ターネットはできません。 このカメラのみがインターネット可能となります。

- 1) PPPoE の設定を [オン] にします。
- 2) プロバイダから通知されたユーザー名とパスワード を入力します。パスワード確認の欄に、再度パスワ ードを入力し、右上の [更新] をタップします。 (→p.18)

カメラ設定			更新
C	PPP(DE のオフ	
ユーザー名			
パスワード			
パスワード確認			

- ⑤「カメラ設定」
- ⑤-う) スケジュール
- a) Email アラーム
 動体検知、人体感知によって通知をメールで受け取る設定ができます。(→p.35,36)
- b) スピーカーアラーム 動体検知や人体感知によってスピーカーアラーム を鳴らす設定ができます。(→p.36)

c)SD カード録画

SD カードの録画の設定ができます。(→p.37)

d) スケジュール

E mail アラームやスピーカーアラーム、SD カード 録画を、時間や期間、曜日を指定して設定できます。 (→p.38~41)



- ➡ 動体検知、人体感知の設定をしたい
- ◆ メール通知の設定をしたい

⑤カメラ設定

う)スケジュール 🅥 a)Email アラーム

→プッシュ通知の設定は p.15

- 1) 〈Email アラーム〉を [ON] にします。
- 2) 各設定を決めます。

動体感知感度

動体検知の際の感度を設定します。

- 1 = 画面全体の 1%の変化を検知します。
- 5=画面全体の3%の変化を検知します。
- 10=画面全体の10%の変化を検知します。

※物体の大きさにかかわらず、映像内での相対的な 大きさが基準となります。たとえば、近くの葉っ ぱの揺れに反応しても、遠くを通る車には反応し ないことがあります。



Ro		更新
Emailアラーム		ON
動体感知感度	3	•
🔵 スケジュー 🎆 動体検知	人体感知	
Emailを送る		ON
送信先1		
送信先2		-
送信先3	-	
SMTP設定		۲

- ●スケジュール:設定したスケジュールに従って画像とアラームを送信します。 (動体検知、人体感知、時間帯は別画面で設定します。→p.38)
- ●動体検知:画面の変化に反応して画像とアラームを送信します。(24時間常時)
- ●人体感知:発熱体(人など)に反応して画像とアラームを送信します。(24時間常時) (※動体検知と人体感知は組み合わせることができます)
- メールを受信したいメールアドレスを入力します。
 最大3件まで入力可能です。
 - ※ メールの設定で迷惑メール対策をしている場合、 メールを受け取れないことがあります。
- 4) 画面右上の [更新] をタップすると設定完了です。 (→p.18)



◆ SMTP 設定

[SMTP 設定 ②]をタップすると SMTP サーバーの設定画面が 表示されます。

デフォルトの SMTP サーバーを使用すれば、特定の SMTP サーバ
 ーを使う必要はありませんが、指定することも可能です。
 (初期設定ではデフォルトの SMTP サーバーを使用します。)

 SMTP設定
 OK

 デフォルトのSMTPサー
 OFF

 SMTPボート
 25

 SMTPユーザー名
 SMTPパスワード

◆ スピーカーから音を鳴らしたい

⑤カメラ設定

- う)スケジュール 🅥 b)スピーカーアラーム
- 1) 〈スピーカートリガー〉を [オン] にします。
- 2) 各設定を決めます。

アラーム繰り返し回数

検知や感知をした際の、アラームを鳴らす回数を選 択します。

1=3秒、2=6秒、3=9秒、……

というように、回数によって、アラームが鳴る長さ を選択できます。



- ●スケジュール:設定したスケジュールに従ってアラームを鳴らします。
 (動体検知、人体感知、時間帯は別画面で設定します。→p.38)
- ●動体検知:画面の変化に反応してアラームを鳴らします。(24時間常時)
- ●人体感知:発熱体(人など)に反応してアラームを鳴らします。(24時間常時) (※動体検知と人体感知は組み合わせることができます)
- 3) 画面右上の [更新] をタップすると設定完了です。 (→p.18)

◆ アラームの音を変えたい場合
 CamView(PC用)の web 設定からであれば、お好みの音声を録音して使用していただけます。詳しくは〈CamView 取扱説明書〉をご参照ください。

Android 版 mCamView

カメラ設定の操作

◆ SD カード録画の設定をしたい

⑤カメラ設定

- う)スケジュール 🕥 c)SD カード録画
- 1) SD カード録画の〈録画〉を[ON] にします。 ※録画を止めたい場合は[OFF] にし、



- 2) 録画方法を設定します。
 - ●スケジュール録画 設定したスケジュールに従って録画します。
 時間帯や動体検知、人体感知は別画面で設定します。
 (→p.38)
 ●常時録画
 - 雨 い 録画 24 時間、 常に録画を行います。

〈空き容量がないとき〉

挿入している SD カードの容量が一杯になった際の動 作を設定します。

- ●循環録画 古い録画データを削除し、新しい録画データを上書 きします。※削除されたデータは元に戻せません。
- ●録画停止 録画のための容量がなくなった時点で、自動的に録 画が停止します。
- 3) 画面右上の [更新] をタップすると設定完了です。 (→p.18)





 $\label{eq:copyright} Copyright @ Solid-Corporation \ All \ Rights \ Reserved.$

Android 版 mCamView

カメラ設定の操作

◆ 曜日や時間を決めてメール通知や録画をしたい

⑤カメラ設定

う)スケジュール 🅥 d)スケジュール



- 1) 〈スケジュール追加〉の >> をタップします。
- 2) 各設定画面は以下のように表示されます。



カメラ設定

スケジュール追加

- ●連続録画: (SD カード録画のみ) スケジュールで設定した時間中、録画を続けます。
- ●動体検知:画面の変化に反応してアラーム通知や録画をします。
- ●人体感知:発熱体(人など)に反応してアラーム通知や録画をします。
- ●温度: p.15 ②-(お)の設定範囲外の温度に反応してアラーム通知や録画をします。
- 3)日時や曜日、時間の指定方法を選択します。
 選択後、〈定刻〉〈毎週〉〈毎日〉の文字をタップします。
 - ●定刻:日付と時間を指定し、その期間のみのスケジ ユールを設定します。
 - ●毎週:曜日と時間を指定し、毎週のスケジュールを 設定します。
 - ●毎日:時間のみを指定し、毎日のスケジュールを設 定します。



4)日付、曜日、時間を設定します。選択した指定方法に より画面が異なります。

● 定刻

- ①開始日時を設定する
 開始の左側を
 になっているか確認します。
 画面上部で開始日時を設定します。
 画面下部の開始の日時が正しいか確認します。
- ②終了日時を設定する 終了の左側をタップし の状態にします。 画面上部で終了日時を設定します。 画面下部の終了の日時が正しいか確認します。
- ③右上の [OK] をタップします。→p.40 手順 5) へ

● 毎週

- ①開始時刻を設定する
 開始の左側を になっているか確認します。
 画面上部で開始時刻を設定します。
 画面中央の開始の時刻が正しいか確認します。
- ②終了時刻を設定する

終了の左側をタップし **●** の状態にします。 画面上部で終了時刻を設定します。 画面中央の終了の時刻が正しいか確認します。

※時刻が日をまたぐ場合、スケジュールを2つ追加す る必要があります。(→p.40)

③曜日を選択する

画面下部で毎週どの曜日に設定するか選択します。 複数曜日の指定が可能です。

④右上の [OK] をタップします。→p.40 手順 5) へ





● 毎日

開始時刻を設定する
 開始の左側を
 になっているか確認します。
 画面上部で開始時刻を設定します。
 画面下部の開始の時刻が正しいか確認します。

②終了時刻を設定する

終了の左側をタップし **の**状態にします。 画面上部で終了時刻を設定します。 画面下部の終了の時刻が正しいか確認します。

※時刻が日をまたぐ場合、スケジュールを2つ追加す る必要があります。(※ページ下部参照)

③右上の [OK] をタップします。→p.40 手順 5) へ

5) 画面右上の [OK] をタップします。

6) スケジュールが追加されていることを確認します。
 画面右上の [更新] をタップすると設定完了です。
 (→p.18)







◆ 登録したいスケジュールが日をまたぐ場合	
スケジュールで〈毎週〉〈毎日〉を選択した場合、日をま ールを 2つ登録する必要があります。	たぐ時刻を設定するにはスケジュ
例)PM6:00~AM5:00 で SD カード録画をしたい場合 【1つめのスケジュール】 18:00~23:55 【2つめのスケジュール】 0:00~ 5:00	カメラ設定 更新 ① S Every day 18:00-23:55 シ ② S Every day 00:00-05:00 シ スケジュール追加 シ
※23:55~0:00 の 5 分間は録画ができません。 Web 設定(パソコン)から設定すると、この 5 分間	も録画可能です。



◆ 登録したスケジュールを変更したい

⑤カメラ設定

- う)スケジュール 🔊 d) スケジュール
- 1) 編集したいスケジュールの文字をタップします。
- 2) 設定されたスケジュールの画面が表示されますので、
 p.38 の 2)~p.40 の 6)の手順でスケジュールの編集を 行ってください。
 ※最後に必ず [更新] をタップしてください。この操作により変更完了となります。
- ◆ 登録したスケジュールを削除したい

⑤カメラ設定

- う) スケジュール 🅥 d) スケジュール
- 1) 編集したいスケジュールの > をタップします。
- スケジュール削除の確認の窓が開きますので、[OK] をタップします。
- 3) 削除したいスケジュールを選択し、[delete] をタップ



4) 該当のスケジュールが表示されていないことを確認し、 画面右上の[更新]をタップすると削除完了です。

Copyright© Solid-Corporation All Rights Reserved.





41

➡ SD カードの録画状況を見たい

⑤カメラ設定

- う)スケジュール (ゝ) c)SD カード録画
- 1) 画面下部の SD カード情報にて、SD カードの状態が確認できます。

●状態

挿入:カメラが SD カードを認識しています。 削除:カメラに SD カードが挿入されていない、 またはカメラが SD カードを認識していません。

●録画

録画:現在 SD カードに録画中です。 録画停止:現在 SD カードに録画中ではありません。 削除:SD カードがカメラに挿入されていません。

●容量

カメラに挿入されている SD カード全体の容量

●使用

カメラに挿入されている SD カードの使用容量

●空き

カメラに挿入されている SD カードの空き容量



【録画について】

micro SD カードは、比較的短期間の録画保存に適しており、32GB のもので数日間録画できま す。ソリッドカメラ HP の〈ヘルプ〉〈よくある質問 Q241〉にも詳しく掲載しております。 カメラ本体に micro SD カードを挿入すると、自動的に録画を開始します。

安定録画のためには、書き込み速度の速い Class6 以上のカードをご利用ください。 より長期間の録画については、NAS(ネットワーク対応 HDD)のご利用をお勧めいたします。

録画上の注意

■micro SD カードは消耗品であり、耐用回数が決まっています。 書き込めなくなった場合は寿命ですので交換してください。



- ■万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。
- ■カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。

定期的な録画の確認と、交換を前提とした運用をお願いします。

⑤カメラ設定

⑤-え)管理者

a)ログイン

カメラと Android 端末を同じルーターに接続して いる状態であれば設定画面に入れます。 設定用の管理者ユーザー名とパスワード、また視聴 用のパスワードを変更できます。(→p.44,45)

b)日時

タイムゾーン、現在の日時、システム動作時間が確 認可能です。

c) アップデート

カメラのファームウェアのアップデートが可能で す。(→p.46)

d)再起動

カメラ本体のシステム再起動を行います。(→p.47)

カメラリスト カメラ設定	_
> 情報	
▲ネットワーク	
❤管理者	
a ojav	\diamond
b 日時	\diamond
C アップデート	\diamond
d 再起動	۵

➡ 管理者アカウントと設定変更用のパスワードを変更したい

⑤カメラ設定

え)管理者 🔊 a) ログイン

- ※カメラとスマートフォンが同じルーターに接続されている状態であれば、この設定の変更が可能です。また、セキュリティ上、カメラと異なるネットワークに接続されているスマートフォンからは変更できません。
 ◆カメラと異なるネットワークから〈ログイン〉の画面を開こうとすると、右図のようなエラーメッセージが表示されます。
 Cのような表示があった場合、以下のことを確認してください。
 ローカルサーチに ID が表示されていますか?
 スマートフォンは4Gや LTE で接続されていませんか?
 →カメラを接続しているルーターの Wi-Fi に繋いでください。
 カメラとスマートフォンが両方とも Wi-Fi 接続の場合、ルーターのセキュリティによってカメラを認識しないことがあります。
 →PC をルーターに有線 LAN で接続し、PC よりパスワード変更を行ってください。
- 1) 画面上部の〈ユーザー名〉〈パスワード〉に表示されている文字を消し、新しくユーザー名とパスワードを入力します。英数半角18文字以内で設定できます。
 ※全角(ひらがな、漢字)で入力しないでください。
- 2) 〈パスワード確認〉の欄に、先ほど入力したパスワード と同じものを入力し、右上の[更新]をタップすると 設定完了です。
 - ※管理者のユーザー名とパスワードを忘れてしまった場合、 カメラを出荷状態に戻すリセットの操作が必要となりま す。(リセット方法はカメラの取扱説明書をご覧下さい)
 - ※〈パスワード〉と〈パスワード確認〉の文字列が異な る場合、右のようなエラーが表示されます。[OK]を タップし、再度ご確認の上、入力し直して下さい。



カメラ設定

ユーザー名

パスワード

カメラ設定

ユーザー名

パスワード確認 録画再生パスワード

パスワード確認

録画再生パスワード

更新

➡ 映像を見るためのパスワードを変更したい

⑤カメラ設定

- え)管理者 🔊 a) ログイン
 - ※カメラとスマートフォンが同じルーターに接続されている状態であれば、この設定の変更が可能です。また、セキュリティ上、カメラと異なるネットワークに接続されているスマートフォンからは変更できません。
 ◆カメラと異なるネットワークから〈ログイン〉の画面を開こうとすると、右図のようなエラーメッセージが表示されます。
 Cのような表示があった場合、以下のことを確認してください。
 ローカルサーチに ID が表示されていますか?
 シスマートフォンは4GやLTEで接続されていませんか?
 →カメラを接続しているルーターの Wi-Fi に繋いでください。
 カメラとスマートフォンが両方とも Wi-Fi 接続の場合、ルーターのセキュリティによってカメラを認識しないことがあります。
 →PC をルーターに有線 LAN で接続し、PC よりパスワード変更を行ってください。
- 1) 画面下部の〈録画再生パスワード〉に表示されている 文字を消し、新しくパスワードを入力します。英数半 角 18 文字以内で設定できます。 ※全角(ひらがな、漢字)で入力しないでください。



2) 右上の [更新] をタップすると設定完了です。

※録画再生パスワード変更後の注意

映像視聴の際、〈パスワードエラー〉と表示され、視聴ができないことがありま す。カメラリストに登録しているパスワードが以前のパスワードのままであるこ とが原因です。カメラリストに登録しているパスワードを新しいパスワードに変 更してください。Android の場合は **p.14〈カメラリストに登録したパスワード を再入力したい〉**を参照し、再入力してください。

➡ ファームウェアの更新をしたい

⑤カメラ設定

え) 管理者 🅥 b) アップデート

ファームウェアとは、IP カメラの内部で動作するソフトウェアのことです。IP カメ ラの動作をコントロールする役割があります。

mCamView などのアプリケーションの最新機能を利用するには、カメラ本体も最新のファームウェアへの更新が必要な場合があります。

1)〈FTP サーバー〉〈 ムウェアファイル⁄ 各項目は以下を参照	ユーザー名〉〈パス 呂〉を入力します。 द्वしてください。	スワード〉〈ファー ,	カメラ設定 アップデート FTPサーバ - ユーザー名 - パスワード -
FTP サーバー	ftp.solid-corp.com		ファームウェアファ
FTP ユーザー名	Viewla		
FTP パスワード	solid		
ファームウェア名 *モデルごとに異なります。	IPC-05w	ipc05wp.f	
	IPC-06w	ipc06w.f	
	IPC-06HD	ipc06hd.f	
	IPC-07w	ipc07w.f	
	IPC-16w	ipc16w.f	

2) 右上の [アップデート] をタップします。

アップデート中はカメラの電源を切らないでください。また、その他の設定を変更し たり、動画を表示したりしないでください。

3) ファームウェアの更新が始まります。自動で行われま すので終了までしばらくお待ちください。

ファームウェアのダウンロード⇒フラッシュ削除(1回目)⇒フラッシュ書き込み(1回目) ⇒フラッシュ削除(2回目)⇒フラッシュ書き込み(2回目)⇒再起動のメッセージ表示後、 カメラが再起動します。再起動の表示が消えるまで暫くお待ちください。



- 4) ファームウェアが正常に更新できたかを確認するには、
 p.27 (e) ファームウェアバージョン〉にてバージョンが確認できます。
 - ➡ カメラの再起動をしたい

⑤カメラ設定

- え)管理者 🔊 d)再起動
- 1) 再起動をタップすると確認の窓が開きます。
 [OK] をタップすると再起動を開始します。
- 2) 右図のように再起動の文字が表示されます。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。

1 再起動		
再起動してよろしいですか?		
ок	取り消し	



QR コードを利用した Wi-Fi の設定方法について

9. QR コードを利用した Wi-Fi の設定方法について

カメラ本体に WPS ボタンがついている IPC-16w, 07w, 06HD, 06w で使用可能です。 無線ルーターに WPS 機能がない場合にご使用ください。

※設定時の注意

スマートフォンはカメラを接続したい Wi-Fiの SSID に予め接続して下さい。

- 1) 画面下部の [Wifi setup] をタップします。
- カメラは電源ケーブルのみ接続しておきます。
 また、カメラを接続したい Wi-Fi にスマートフォン を接続します。

 (※LAN ケーブルは接続しないでください。)
- 3) 画面右上部の [Next] をタップします。
- スマートフォンを接続している SSID が表示され、 パスワードの入力画面が表示されます。
 Wi-Fi のパスワードを入力後[OK]をタップします。
- 5) スマートフォンの画面に 右図のような QR コードが 表示されます。



- カメラ本体の WPS ボタンを押すと、カメラの LED ランプが点滅し始めます。
 スマートフォンに表示されている QR コードをカメ ラのレンズの前 10~30cm ほど離してかざします。
- 7) カメラが QR コードを認識すると、カメラの LED ランプが交互に点滅し始めます。
 赤 LED:点灯、青 LED:点滅の状態になれば、カメラが Wi-Fi 接続を開始します。









* MEMO *



* MEMO *



※本資料に記載された内容は、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さい。

Android スマートフォン用 Viewla 視聴用アプリケーション mCamView for Android 取扱説明書

2017年2月2日 第二版発行

Viewla 製品ご購入後の CamView に関するご質問は下記にて対応しております。

※ 非正規出荷品(Viewla シリーズ)以外の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

- ※ お問い合わせいただく前に以下のことをご確認ください。
 - カメラモデル
 - ・ カメラ I D
 - カメラの接続状況や配線状況
 - 具体的な症状、動作状況

▶ お買い上げいただいた販売店

• 故障時の修理について



▶ ソリッドカメラホームページ

http://www.solidcamera.net

- 最新版 CamView のダウンロード
- トラブル発生時の解決方法
- 技術的な不明点

▶ お問い合わせ窓口 Eメール: info@solidcamera.net

困ったときはソリッドカメラで検索!

ソリッドカメラ 検索

自己診断チャート、よくある質問・FAQ検索のほか より詳しい取扱説明書をダウンロードいただけます。