2017/08/04

SolidCamera

◆SMTP サーバーの設定◆

SMTP サーバーの設定は、Windows パソコンとプロバイダーのメール設定情報を準備し変更を行ってください。

CamView から SMTP サーバーの設定変更をする

- 1) CamView を起動します。
- オートサーチにある設定変更を行うカメラ ID の上で右ク リックします。
 ※該当のカメラ ID が表示されていない場合は、パソコン とカメラが同じルーターに接続されているかをご確認く ださい。
- 3) [WEB 設定] をクリックします。
- 4) 〈Windows セキュリティ〉の認証画面が表示されます。
 管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力して
 [OK] をクリックします。
 - ※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期設定値は、 以下の通りです。 管理者ユーザー名:admin(半角英数字) 管理者パスワード:(なし)
- 5) WEB 設定画面が開きます。



オートサーチ

001234

WEB設定

IP Camera	Sectag	the oldes from anywhere	100
E atoma	176	2479.2 (+00089	
	7/5D	001-234-597	
S 2012-2	Bable R	2077	
	2-10-22-12	#IRCHCPI (property and	
5 es	根はエーザーの	a	
	Sax	1624 x 785	
■ x99+-6	新建社法 进度	12 Mga	
	Inal79-4	#7	
9 au	NAS MIE	10年中	
	SD-Carl Mill	18米中ではない	
111 (1±8) ~	Mar 791-7(168m)		
	WWS Mar 7912 2018 MIRS		
	NUMBER OF DADRESS		

▲ スケジュール
 ◆ Email アラーム
 ◆ Zピーカーアラーム
 ◆ NASストレージ
 ◆ SOカード録画
 ◆ 温度メーター
 ◆ スケジュール



2/2

- 7) 〈E メール/FTP トリガー〉の [動体検知]、[人体感知 (IPC-06HD、07wのみ)] [スケジュール] のいずれかを 選択します。
- 8) [Eメール送信]を回します。
- 9) 画面右下の [高度な設定] をクリックします。
- 10) 契約しているプロバイダーの〈SMTP サーバー〉、〈ポート番号〉、〈SMTP ユーザー名〉、〈SMTP パスワード〉を入力します。
 - ※〈ポート番号〉では、暗号化ポートはご利用いただけま せん。
- 11) 設定内容に誤りがないか [SMTP テスト] をクリックし 確認をします。

設定に誤りがある場合は、以下が表示されます。

[OK] をクリックすると前の画面に戻りますので、設定内容に誤りがないかを確認してください。

SMTPテスト状況	SMTPテスト状況
ステータス SMTPサーバーが存在しません	ステータス SMTP ポートエラー!
テストに失敗した場合は、設定を確認してください.	テストに失敗した場合は、設定を確認してくだ
OK	OK
	〉が誤っている場合
SMTP ユーザー名〉または〈SMTP パスワード〉	〉が誤っている場合
SMTP ユーザー名〉または〈SMTP パスワード〉 SMTPテスト状況 ステータス 認証エラー	〉が誤っている場合
SMTP ユーザー名〉または〈SMTP パスワード〉 SMTPテスト状況 ステータス 認証エラー テストに失敗した場合は、設定を確認してください。	〉が誤っている場合

SMTPテスト状況 12) 〈テスト成功!〉と表示された後、[OK] をクリックし ステータス <mark>テスト成功!</mark> ます。 テストに失敗した場合は、設定を確認してください. OK 13) [設定] をクリックします。 ○ デフォルトのSMTPサーバを使う ● 次のSMTPサーバの設定を使う SMTPサーバー ポート 25 abc.def.ne.jp SMTPユーザー名 (name@server) xxxxx@abc.def.ne.jp SMTPパスワード ~ SMTPテスト 設定





SMTPサーバー設定						
○ デフォルトのSMTPサーバを使う						
● 次のSMTPサーバの設定を使う						
SMTPサーバー	例)	abc.def.ne.jp ポート 25				
SMTPユーザー名		xxxxx@abc.def.ne.jp (name@server)				
SMTPパスワード		••••				
[設定	SMTPテスト				