SolidCamera

iPad 版 mCamView HD からカメラファームウェアを更新する

※ファームウェアを更新する前に

- ・カメラは電源とLAN ケーブルに接続し、iPad 端末からカメラの映像を視聴できる環境をご準備ください。
- ・アップデート中はカメラの電源を切らないでください。また、その他の設定を変更したり、動画を表示したりし ないでください。
- 1) mCamView HD のカメラリストから、ファームウェアを更新したいカメラの名前の右横にある [>] をタップ、 もしくは長押しします。



画面上部の [カメラ設定] をタップします。 2)



3) 〈認証〉画面が開きます。管理者ユーザー名・パスワードを入力して、「OK】をクリックします





4) カメラ設定が開きます。[管理者]をタップしたら、下に表示された[アップデート]をタップします。



5) ファームウェアのアップデートに必要な情報を入力し、画面右上の[更新]をタップします。

キャンセル アップデート	更新	-	② [更新] をタップ
FTP サーバ	ftp.solid-corp.com		
ユーザー名	Viewla		①各項日を入力
パスワード	solid		
ファームウェア名	ipc07w.f		

FTPサーバー	ftp.solid-corp.com				
FTPユーザー名	Viewla				
FTPパスワード	solid				
ファームウェア名	IPC-05 (カメラIDが003~以降)	ipc05p.f			
*モデルごとに	IPC-05w	ipc05wp.f			
異なります	IPC-05Pro (カメラIDが00817~以前)	ipc05pro.f			
	IPC-05Pro (カメラIDが00822〜以降)	ipc05prop.f			
	IPC-06w	ipc06w.f			
	IPC-06HD	ipc06hd.f			
	IPC-07w (カメラIDの上2桁が00)	ipc07w.f			
	IPC-07w (カメラIDの上2桁が01)	ipc07wp.f			
	IPC-07FHD	ipc07fhd.f			
	IPC-08w	ipc08w.f			
	IPC-08FHD	ipc08fhd.f			
	IPC-09w	ipc09w.f			
	IPC-16	ipc16.f			
	IPC-16w	ipc16w.f			
	IPC-16FHD	ipc16fhd.f			
	IPC-16LTE	ipc16lte.f			
	IPC-19	ipc19.f			



6) ファームウェアの更新が始まります。自動で行われますので終了までしばらくお待ちください。 ※ファームウェアのダウンロード ⇒ フラッシュ削除(1回目) ⇒ フラッシュ書き込み(1回目) ⇒ フラッシュ削除(2回目) ⇒ フラッシュ書き込み(2回目) ⇒ 終了(カメラ再起動)



7) 正常にファームウェアが更新できたかを確認します。 画面上部 [ビデオ] をタップし、[カメラ情報] をタップします。

	① [ビ	ビデオ]をタップ			② [カメラ情報] を
カメラID/パスワード ス	リーム設定	ビデオノフ	マンラ設定 アラーム通知	温度		┽
	l	\$+> trib	アップデート			
情報	>	FTP サーバ	ftp.soli	id-corp.com	ビデオ	
ネットワーク	>	ユーザー名		Viewla	制御	
スケジュール	>	パスワード		solid	夜間コントロール	
管理者		ファームウェア名		ipc07w.f		_

画面右側に表示されるファームウエアバージョンが最新版になっていることを確認してください。 8)





SolidCamera お問い合わせ窓口

※お問い合わせの前に以下のことをご確認ください

- カメラモデル、または機器名
- ・ カメラ ID
- ・ カメラの接続状況や配線状況
- ・ 具体的な症状、動作状況

● ソリッドカメラホームページ

https://www.solidcamera.net

- ・最新版 CamView のダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- ・技術的な不明点

お問い合わせ窓口

E א-א: info@solidcamera.net



(受付時間:平日9:00~18:00 ※12:00~13:00、土日祝、夏季休暇、年末年始を除く) ※海外からの電話、一部 IP 電話等からはご利用いただけない場合がございます。

